

Zwaluw Silicone Sanitar

Οξινη αντιμουχλικη σιλικόνη για χώρους υγιεινής



Περιγραφή προϊόντος

Η Zwaluw Silicone Sanitar είναι ενός αυστατικού, αντιμουχλική σιλικόνη για αρμούς ειδών υγιεινής. Εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και τις καυρικές αυνθήκες. Μετά την εφαρμογή της ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μία μόνιμη ελαστική σφράγιση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Για ντουζιέρες, κουζίνες και μπάνια
- Εξαιρετική πρόσφυση σε γυαλί, βαμμένο ξύλο, κεραμικά και σμάλτο
- Ανθεκτική στην μούχλα

Εφαρμογές

Η Zwaluw Silicone Sanitar χρησιμοποιείται και χωρίς αστάρι, για αρμολογήσεις σε είδη υγιεινής, κουζίνες, ντουζιέρες, μπάνια κλπ. Για σφραγίσεις μοντέρνων υλικών από πλαστικό ή Den Braven συστήνει Silicone-NO.

Οδηγίες χρήσης

Ο σχεδιασμός του αρμού παίζει καθοριστικό ρόλο στην σωστή λειτουργία του υλικού για το πως θα ανταπεξέλθει στα φορτία που θα δημιουργηθούν κατά τις εναλλαγές της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, των ανεμοπλεσεων κλπ. Πρέπει να έχει το ανάλογο πλάτος με βάθος για να λειτουργήσει σωστά. Ως γενικός κανόνας και μέχρι τα 10 mm αρμού, η αναλογία είναι 1:1 με min βάθους τα 5 mm. Για αρμούς

μεγαλύτερους από τα 10 mm η αναλογία είναι 1:2 με min βάθους τα 10 mm και max τα 15 mm. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τεχνικό δελτίο TB122013-001 διαστάσεις αρμού στην ιστοσελίδα μας www.denbraven.gr ή στο τεχνικό μας τμήμα.

Πρόσθετη πληροφορία

Αυτοχή στον παγετό κατά τη μεταφορά		Up to -15°C
Δημιουργία επιδερμίδας	DBTM 16	10-12 minutes @ +23°C/50% RH
Επιμήκυνση θραύσης	DIN 53504 S2	440%
Εφελκυστική αντοχή	DIN 53504 S2	1,30 N/mm²
Θερμοκρασία αντοχής		-40°C to +180°C
Θερμοκρασία εφαρμογής		+5°C to +40°C
Ιεώδες		40
Μέτρο ελαστικότητας 100 %	DIN 53504 S2	0,30 N/mm²
Πυκνότητα	ISO 1183-1	0,96 g/ml
Ροή	ISO 7390	< 2 mm
Σκληρότητα Shore-A	DIN 53505	17
Ταχύτητα εφαρμογής	@ Ø3 mm/6,3 bar	700 g/min
Χημική βάση		Silicone
Χρόνος ωρίμανσης	@ +23°C/50% RH	2mm/24 hours

Αυτές οι τιμές είναι τυπικές ιδιότητες

Περιορισμοί

- Δεν είναι κατάλληλο για PE, PP, PC, PMMA, PTFE, μαλακά πλαστικά, νεοπρένιο και ασφαλτικά υποστρώματα
- Δεν συνιστάται για PE, PP, PTFE, υλικά ασφαλτικής βάσης. Δεν συνιστάται για εφαρμογές σε τοιμέντο, μάρμαρο, μόλυβδο, χαλκό, και γαλβανισμένες επιφάνειες

Zwaluw Silicone Sanitar

Οξινη αντιμουχλική σιλικόνη για χώρους υγιεινής

Προετοιμασία και εφαρμογή

Θερμοκρασία εφαρμογής +5°C έως +40°C (περιβάλλοντος και επιφάνειας). Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς σκόνες, γράσα ή άλλα λιπαντικά υλικά. Καθαρίστε την επιφάνεια με Zwaluw Cleaner. Η Zwaluw Silicone Sanitar έχει εξαιρετική πρόσφυση χωρίς την χρήση ασταριού στις περισσότερες λείες επιφάνειες. Σε πορώδεις επιφάνειες χρησιμοποιήστε αστάρι Zwaluw Primer B1. Συνιστάται δοκιμή πρόσφυσης του υλικού πριν την εφαρμογή. Χρησιμοποιήστε Zwaluw Finisher για την μορφοποίηση του αρμού.

Συμβατότητα με βαφές

H Zwaluw Silicone Sanitar δεν βάφεται. Συνιστάται η κάλυψη των άκρων του αρμού με χαρτοταπιά για να προστατευτεί η επιφάνεια που θα βαφτεί μετά την εφαρμογή της σιλικόνης.

Καθαρισμός

Το φρέσκο υλικό και τα εργαλεία μπορούν να καθαριστούν με Zwaluw Cleaner. Το στεγνό υλικό μπορεί να αφαιρεθεί μόνο με μηχανικά μέσα. Τα χέρια μπορούν να καθαριστούν με καθαριστικά μαντηλάκια Zwaluw Wipes.

Χρώματα

- Λευκό
- Διάφανο

Συσκευασία

- Φυσίγγιο

Για τεχνικές πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στη σελίδα του προϊόντος

Διάρκεια ζωής

Στην κλειστή αρχική συσκευασία μεταξύ +5°C και +25°C, η διάρκεια ζωής μέχρι 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο σε στεγνό μέρος.

Πιστοποιητικά

A+ French VOC Regulation EN 15651-1: F-EXT-INT-CC EN 15651-2: G-CC EN 15651-3: S S1
--

Υγεία & Ασφάλεια

Το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού πρέπει να διαβαστεί και να κατανοηθεί από τον χρήστη πριν την εφαρμογή. Είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα της Den Braven.

Ποιότητα & εγγύηση

H Den Braven εγγύαται ότι το προϊόν συμμορφώνεται, μέσα στο χρονικό όριο διάρκειας ζωής, με τις τεχνικές προδιαγραφές του.

Νομικές σημειώσεις

Οι πληροφορίες και γενικές υποδείξεις του παρόντος εγγράφου καθώς και των ηλεκτρονικών δύνης και ψηφιακών εκδόσεων που αφορούν στην εφαρμογή και στη χρήση των προϊόντων της Den Braven βασίζονται στην σημερινή γνώση και τιμητικά σχετικά με την χρήση και εφαρμογή του προϊόντος. Εάν κάθε περίπτωση αυτές αποτελούν ένα γενικό πλάνο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη προνόμιο μεν χρήση δύναμης εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του και φερτέρω με την ασφαλή και καταλληλή φύλαξη και αποθήκευση αυτού. Η Den Braven κατέβαλε χάρη προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών των παρόντος, δεν φέρει δώμας καμία ειδικότητα για τις τυχόν παραλείψεις ίσως τις συνέπειες εκ της εφαρμογής και χρήσης του προϊόντος και δη οι εκ των διαφορετικών συνθηκών εφαρμογής, των ιώκων, των υποστρωμάτων κλπ. Η Den Braven δεν παρέχει αισθητή προσπάθεια γεγονότος σχετική με την εμπρεσούμπτητη ή την καταλληλότητα ή τον σκοπό αγοράς και χρήσης του προϊόντος, ως εκ τούτου καμία απαίτηση κατά της Den Braven δεν παρέχει η θεμελιωδή στη βάση των αναγραφούμενων πληροφοριών, γενικών υποδείξεων ή κάθε διάλληξ μορφής παρεχόμενων οδηγημάτων. Το πορόδιο δεν αποτελεί αύτες μπορεί να εργυτεύσει μες οικαδήποτε μορφή εγγύησης των προϊόντων και των χαρακτηριστικών ίσως ιδιοτήτων του, ούτε συνεπόγεται αισθητό παρεξιάς μορφή συμβατικής διάσημης, ούτε αποτελεί συμφαρμογμένη ιδιότητα του προϊόντος. Οι διάφορες ειδικότητες της Den Braven στα πλαίσια του παρόντος εγγράφου ίκανε εξαιτίας αυτού μπορεί να γίνεται δεκτή. Ο αγοραστής χρήστης αναγνωρίζεται και αποδέχεται ότι αποδημεύει, χρησιμοποιεί και εφαρμόζει το προϊόν με αποκλειστικά δική του ειδιότητες. Ο αγοραστής -χρήστης οφείλει να ενημερώνεται για τα πρόσθια και τη χρήση του από το σχετικό έγγραφο οδηγιών, καθώς και είδως να διανεγρεί τις δικές του δοκιμές σχετικές με την καταλληλότητα και το σκοπό χρήσης, δεδομένου ότι μόνον εκείνος γνωρίζει τις ακριβείς ανά περίπτωση, συνθηκές εφαρμογής, ιώκων κλπ. Η Den Braven δεν φέρει καμία ειδικότητα για ακατάλληλη χρήση ίσως και εφαρμογή γίνεται διάθεση του προϊόντος εκ μέρους των αγοραστών χρηστών. Η Den Braven δεν ειδικεύεται για τις αναθήψεις διακίνησης, αποθήκευσης και φύλαξης του προϊόντος. Διάτε σι παραγγελίες του προϊόντος γίνονται δεκτές και δέλτονται υπό τους εκάστοτε όρους της Den Braven περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρείται για τελευταία φορά 30/1/2014.